

Format A4

En aquesta pràctica dibuixareu les línies del contorn i del caixetí d'un format A4 tot utilitzant l'ordre **Línia** i coordenades absolutes.

Per seguir la pràctica disposeu:

de les instruccions escrites.

[--> A4](#)

- En un dibuix nou, escolliu l'ordre: Línies - Línia amb 2 punts, i especifiqueu els punts següents:

(el caràcter ✓ equival a la tecla “Retorn”).

Especifiqueu el primer punt: 20,10 ✓

Especifiqueu el punt següent: 200,20 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: 200,287 ✓

Especifiqueu el punt següent o [tanca/desfés]:100,100 ✓

Ens hem equivocat, i caldrà tornar enrere.

Especifiqueu el punt següent o [tanca/desfés]: d ✓

Especifiqueu el punt següent o [tanca/desfés]: 20,287 ✓

Especifiqueu el punt següent o [tanca/desfés]: t ✓

Especifiqueu el primer punt: 20,40 ✓

Especifiqueu el punt següent: 200,40 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 20,25 ✓

Especifiqueu el punt següent: 200,25 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 50,10 ✓

Especifiqueu el punt següent: 50,40 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 80,25 ✓

Especifiqueu el punt següent: 80,40 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 110,25 ✓

Especifiqueu el punt següent: 110,40 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 140,25 ✓

Especifiqueu el punt següent: 140,40 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 160,25 ✓

Especifiqueu el punt següent: 160,10 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 20,32.5 ✓

Especifiqueu el punt següent: 110,32.5 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

Especifiqueu el primer punt: 160,17.5 ✓

Especifiqueu el punt següent: 200,17.5 ✓

Especifiqueu el punt següent o [desfés]: ✓

- En acabar, deseu el dibuix amb el nom *A4.dxf*