




1. Llamada

- Introduzca el número al que desea llamar y pulse brevemente la tecla descolgar .
- Para finalizar una llamada pulse la tecla .

2. Responder Una Llamada


- Pulse la tecla  para responder.

3. Llamada Externa


- Marque un 0 seguido del número externo.


4. Agenda Del Teléfono

- Para abrir la agenda pulse la tecla de navegación  con el teléfono en reposo.

Si desea crear un nuevo registro seleccione <Nuevo Registro> con las teclas de navegación .

Introduzca los datos y le aparecerán en pantalla dos opciones.


Usaremos la tecla  para borrar los caracteres y la opción Guardar para registrarlo.

- Si desea editar un registro existente, pulse la tecla de navegación  para abrir la agenda. A continuación, seleccione un registro > Opciones > Editar el registro.


5. Listado de Llamadas

- Con el teléfono en reposo, pulse en Llamadas que aparecerá en la pantalla del teléfono.
- Le aparecerán varias opciones en las que podrá visualizar Todas las llamadas o tendrá la posibilidad de ver por separado las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

6. Manos Libres


- Puede activar/desactivar el manos libres durante una llamada pulsando la tecla .

7. Micrófono Apagado (Mute/Silenciado)

- Para activar/desactivar el micrófono pulse la tecla de navegación  mientras esté en una llamada.



8. Consulta / Alternar entre dos llamadas


- Durante una llamada tiene la opción de realizar una segunda llamada sin tener que finalizar la primera.
- Para establecer la segunda llamada deberá pulsar Llamada Externa, esta opción aparecerá en pantalla. A continuación, marque el número de su segundo interlocutor, si el número es externo marque un 0 seguido del número.
- Espere, se establecerá la llamada automáticamente.
- Con las dos llamadas establecidas podremos alternar entre ellas con las teclas de navegación .
- Si desea finalizar una llamada seleccione al interlocutor y pulse en Opciones > Fin. Llamada activa.

9. Retener una llamada

- Durante una llamada tiene la posibilidad de dejar en espera al interlocutor pulsando Llamada Externa. Para recuperar la Llamada pulse Finalizar.

10. Conferencia a tres

Mientras esté en una comunicación con un interlocutor:

- Llame al segundo interlocutor pulsando Llamada Externa seguido del número mientras el primero se queda en espera.
- Pulse Conferencia.
- Para salir de la conferencia a tres pulse la tecla .


11. Llamar por Marcación Rápida

- Con el teléfono en reposo pulse una tecla numérica del 2 al 9, le aparecerá la opción Marc. Ráp. para enlazar el número marcado con uno de su lista de contactos.




Atención necesitará tener el número deseado registrado en la Agenda.

- Al pulsar Marc Ráp. le aparecerá la agenda, seleccione el registro deseado y pulse aceptar.
- Para realizar una llamada desde la marcación rápida mantenga pulsada la tecla numérica y se realizará la llamada.
- Si desea borrar/editar la marcación rápida de alguna tecla numérica programada pulse en Cambiar y tendrá la posibilidad de borrar o cambiar.


12. Captura de Llamadas

Si se pertenece a un grupo de captura definido en la centralita PBX, se podrán capturar las llamadas de las extensiones pertenecientes al grupo marcando 888 y pulsando la tecla .

13. Desvío

- Para configurar un desvío los pasos son los siguientes:
 >  > Aceptar >  Desvío > Aceptar
- A continuación, seleccione su número de extensión y le aparecerán las siguientes opciones:
- Estado: Desactivado/Activado
- Número de destino: número donde desee que se desvíen las llamadas.
- Cuándo: Inmediato/Si no se contesta/Si está ocupado
 - Inmediato: la llamada se desviará directamente al número configurado.
 - Si está ocupado: la llamada se desviará mientras se encuentre en una conversación.
 - Si no se contesta: la llamada se desviará si no descuelga pasados unos tonos.


Otra forma de configurar los desvíos es con los siguientes códigos:

Marque *60 seguido del número que desea desviar posteriormente pulse la tecla .

- La llamada se desviará al número configurado.

Marque *61 seguido del número que desea desviar posteriormente pulse la tecla .


- La llamada se desviará mientras se encuentre en una conversación.

Marque *62 seguido del número que desea desviar posteriormente pulse la tecla .

- La llamada se desviará si no descuelga pasados unos tonos.

Marque *63 seguido del número que desea desviar posteriormente pulse la tecla .

- La llamada se desviará si no descuelga pasados unos tonos o si se encuentra en una conversación.



Marque *64 y pulse la tecla .

- Desactivará los desvíos realizados.

14. Transferencia

- Durante una llamada tiene la opción de realizar una transferencia llamando al segundo interlocutor pulsando en Llamada Externa seguido del número, una vez realizada la llamada mantenga pulsado el 0 para realizar la transferencia.

15. Llamada en Espera

- Por defecto esta función está desactivada en el terminal si desea activar esta opción deberá seguir los siguientes pasos:
 >  > Aceptar > Llamada en Espera > Aceptar
- Estado: <Activado>

